



Bedienungsanleitung Lautsprecher-Umschalter für 4 LS-Paare UBox4-IR

Sicherheitshinweise

Benutzen Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil. Es entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Andere Steckernetzteile könnten die Funktion des Umschalters beeinträchtigen oder ihn zerstören.

Das Steckernetzteil nicht für andere Geräte verwenden. Das Steckernetzteil oder die anderen Geräte könnten zerstört werden.

Das Steckernetzteil niemals mit feuchten oder nassen Händen berühren. Defekte oder beschädigte Steckernetzteile nicht verwenden. Das Steckernetzteil darf nicht geöffnet werden.

Das Steckernetzteil nur mit der vorgesehenen Netzspannung betreiben.

Sollte das Steckernetzteil mehr als handwarm werden oder nach Rauch riechen oder Rauch abgeben, sofort aus der Steckdose ziehen!

Das Steckernetzteil niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Umschalter UBox ist für die Verwendung im Audio-Bereich vorgesehen. Für andere Verwendungszwecke ist er nicht geeignet und zugelassen, insbesondere nicht zum Umschalten von gefährlichen Spannungen.

Allgemeine Hinweise

Das Gerät ist nur zum Betrieb in trockenen Räumen geeignet. Schützen Sie es vor Staub und Feuchtigkeit. Reinigung nur durch Luftstrom oder trockene Tücher. Niemals Flüssigkeiten zum Reinigen verwenden.



Installation

An der Rückseite sind die Terminals in 2 Gruppen für den rechten und den linken Kanal angeordnet.

Die Lautsprecherausgang des Verstärkers wird an die LS-Terminals „**AMP**“ angeschlossen

Von den LS-Terminals 1, 2, 3 und 4 führen die Leitungen zu den Lautsprechern.

Das mitgelieferte Steckernetzteil wird an die Kleinspannungsbuchse „12V“ angeschlossen.

Alternativ können auch 4 Verstärker wahlweise am einem Lautsprecherpaar betrieben werden.

In diesem Fall werden die Lautsprecher an die Terminals „AMP“ angeschlossen und die Verstärkerausgänge an die Terminals „1“ bis „4“.

Bedienung:

An der Frontplatte befindet sich links ein EIN/AUS-Schalter. Die Stellung **EIN** wird durch eine kleine blaue Leuchtdiode angezeigt.

Der gewünschte Eingang wird durch eine der 4 Tasten gewählt. Eine blaue Leuchtdiode kennzeichnet den gewählten Eingang

Bei Bedienung über die IR-Fernbedienung wird einmalig die Taste des Gerätetypes betätigt (Werkseinstellung „VCR“), dann werden ebenfalls die Tasten 1 bis 4 gewählt.

Wird die UBox ausgeschaltet, sind alle Lautsprecher vom Verstärker abgeschaltet. Beim erneuten Einschalten der UBox werden die Lautsprecherpaare entsprechend der vor dem Ausschalten vorhandenen Stellung wieder geschaltet.



Technische Daten UBox

Terminals	Massive Lautsprecherterminals, vergoldet. Für den Anschluss von Bananenstecker
Umgebungs-temperatur	0°C bis 40°C
Umschalter	16 Stück Leistungsrelais
Betriebsspannung	12V =, Kleinspannungsstecker 2,1mm
Gehäuse:	Aluminium, eloxiert, Frontplatte: Aluminium eloxiert 4mm
Maße:	Breite: 342mm Tiefe: 127mm (ohne Terminals und Schalter) Höhe: 60mm (ohne Füße)

Hersteller:

Dodocus Design
Inselstr. 10
28207 Bremen

Tel: 0421 / 434 02 65
FAX: 0421 / 44 10 33
Email: info@dodocus.de